

Универсальный трекер ХТ007



Компактный трекер, предназначенный для слежения за перемещениями людей и техники. Возможна тонкая настройка функций на компьютере, через USB интерфейс и специальное приложение. Заряжается Megastek XT007 от сети или через компьютерный USB порт.

В трекере **ХТ007** предусмотрена возможность подключения внешней антенны и разных типов кабелей для его оптимального использования в различных условиях. Наличие встроенных батареи и антенны позволяет использовать трекер в качестве носимого устройства или регистратора (*запись во встроенную память*). Имеется функция скрытного прослушивания. Предусмотрена сигнализация при нарушении геозоны, превышении скорости, включении зажигания, начале движения и низком уровне заряда батареи. Возможно дистанционное включение и выключение двигателя (*необходим специальный кабель и реле*). Обновление прошивки может производиться как по шине USB, так и удаленно — по каналу связи.

Основные характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Система позиционирования | GPS или Глонасс+GPS (по требованию заказчика) |
| Система связи | GSM / GPRS – 850/900/1800/1900MHz |
| Класс защиты | IP67 |
| Разъемы | microUSB – зарядка, считывание журнала, обновление прошивки SIM – оператор связи Ø2mm – зарядка SM – внешняя антенна 12p – для подключения разных типов кабеля |
| Кнопки* | - для отправки тревожного сигнала SOS - для соединения с авторизованными телефонами |
| Время работы от батареи** | 170 часов (в режиме получения координат по требованию) 120 часов (в режиме регистратора с интервалом 5мин) |
| Голосовая связь | Встроенный микрофон и подключаемые внешний динамик или проводная гарнитура |
| Размеры | 88x52x20мм (без разъема кабеля и антенны) |
| Вес | 100г (без кабеля и внешней антенны) |
| Рабочая температура | -40 ... +80 °С |

* — на соответствующем кабеле

** — время работы указано для справки. Зависит от условий приема сигналов спутников и уровня сигнала сети GSM.